

**English:**

**Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.**

- **Photo A:** Protection and accessories.
- **Photo B:** Assembly diagram of engine protection **without** Crash Bar.
- **Photo C:** Assembly diagram of engine protection **with** Crash Bar.
- **Photo D:** Apply on the Left side with item N°13 (Clamp Inox) with item N°2 (Screw).
- **Photo E:** Apply on the Right side with item N°15 (Clamp Inox) with items N°10 (Screw), N°3 (Washer), N°8 (Aluminum Bushing) and N°9 (Nut Nylock).
- **Photo F:** Apply engine protection 1<sup>st</sup> on item N°13 (Clamp Inox) (Point 1) with item N°1 (Screw).
- **Photo G:** Apply protection with item N°15 (Inox Clamp) (Point 2) and item N°14 (Inox Clamp) (Point 3) with item N°1 (Screw).
- **Photo H:** Tighten protection on item N°12 (Inox Clamp) with item N°1 (Screw).

**Tight all screws.**

**Français:**

**Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.**

- **Photo A:** Protection et accessoires.
- **Photo B:** Schéma de montage de protection du moteur **sans** Crash Bar.
- **Photo C:** Schéma de montage de protection du moteur **avec** Crash Bar.
- **Photo D:** Appliquer sur le côté gauche l'item N°13 (Pièce Inox) avec l'item N°2 (Vis).
- **Photo E:** Appliquer sur le côté droit du point N°15 (Pièce Inox) avec les items N°10 (Vis), N°3 (Rondelle), N°8 (Douille Aluminium) et N°9 (Écrou).
- **Photo F:** Appliquer la protection du moteur première sur pièce N°13 (Pièce Inox) (Point 1) avec l'item N°1 (Vis).
- **Photo G:** Appliquer la protection sur pièce N°15 (Point 2) et N°14 (Point 3) avec l'item N°1 (Vis).
- **Photo H:** Serrer la protection sur l'item N°12 (Pièce Inox) avec l'item N°1 (Vis).


**Serrer toutes les vis.**

**Português:**

**Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.**




- **Foto A:** Proteção de motor e kit de acessórios.
- **Foto B:** Esquema de montagem **sem** carenagem.
- **Foto C:** Esquema de montagem **com** carenagem.
- **Foto D:** Aplicar no lado esquerdo da moto o item N°13 (Fixação Inox) com o item N°2 (Parafuso).
- **Foto E:** Aplicar no lado direito da moto o item N°15 (Fixação Inox) com os itens N°10 (Parafuso), N°3 (Anilha), N°8 (Casquilho Alumínio) e N°9 (Porca Freada).
- **Foto F:** Aplicar proteção de motor, 1º no item N°13 (Fixação Inox) (Ponto 1) com o item N°1 (Parafuso).
- **Foto G:** Aplicar a proteção no item N°15 (Fixação Inox) (Ponto 2) e N°14 (Fixação Inox) (Ponto 3) com o item N°1 (Parafuso).
- **Foto G:** Apertar a proteção no item N°12 (Fixação Inox) com o item N°1 (Parafuso).

**Apertar todos os parafusos.**





## ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

Ref.: 2000900016



## ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD



15	Fixação Inox / Inox Clamp	NºD16 - 4mm	1	
14	Fixação Inox / Inox Clamp	NºC16 - 4mm	1	
13	Fixação Inox / Inox Clamp	NºB16 - 4mm	1	
12	Fixação Inox / Inox Clamp	NºA16 - 4mm	1	
11	Paraf. Sext. Ext. c. Rosca Parcial / Hex Head Screw With Partial Thread	M10x1,5x280mm - DIN 931	1	
10	Paraf. Sext. Ext. c. Rosca Parcial / Hex Head Screw With Partial Thread	M10x1,5x230mm - DIN 931	1	
9	Porca Freada / Nut Nylock	M10 - DIN 985	4	
8	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ11x45mm	1	
7	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ11x30mm	2	
6	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ11x25mm	2	
5	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ11x15mm	1	
4	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ11x10mm	1	
3	Anilha / Washer	M10 - DIN 125	7	
2	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x1,5x35 - DIN 912	2	
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	6	
ITEM Nº:		COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.::
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)				